

ZN08-C 背景音乐主机

使用说明书

安装使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备查阅。

目录

一、技术参数	1
二、产品附件	1
三、注意事项	1
四、外观尺寸	2
五、产品介绍	3
六、安装接线图	4
七、安装示意图	5
八、时刻云 APP 绑定	6
九、时刻云 APP 远程控制	6

一、技术参数

- 电源： 100~240V 50/60Hz 1.0A
- 输出功率： 8×30W(MAX)
- 输出阻抗： 4~8Ω
- CPU： 四核 1.2G RAM:1G FLASH:16G
- 总谐波失真： 0.03%(W, 1KHz)
- 频响： 20Hz~20KHz±3DB
- 内存卡： 最大支持 64G
- 底盒尺寸： 110mm（高）×180mm（宽）×60mm（深）
- 产品尺寸： 126mm（高）×185mm（宽）×54.8mm（厚）

二、产品附件

底盒一个，挂件一只，配件一包，说明书一份，合格证一张

三、注意事项

不要潮湿的环境下使用本产品。


长期不使用时请关闭电源。

喇叭线、电源线、音频线，请仔细核对连接端口，防止连接错误。


请确认所有线路连接正确后方可开机。

请勿自行改装，维修本产品。


四、外观尺寸




五、产品介绍




六、安装接线图




七、安装示意图




(1)



(2)



(3)



(4)

1、安装侧视机

- ① 背景音乐主机
- ② 金属挂件
- ③ 底盒


2、安装下视图

- ① 背景音乐主机
- ② 金属挂件
- ③ 底盒



3、将底盒暗埋于墙体，
将金属挂件用于螺丝固定在
底盒上。

4、将主机接线后，垂直装入底
盒内，用力向下挂到金属挂件
上。

八、时刻云 APP 绑定

背景音乐终端的首页向左滑动，打开“更多应用”，找到并打开“远程控制服务”，然后打开手机端时刻云 APP 的  界面，找到并点击左上角的“添加设备”，在左边列表选择“其他”，点击其中的“背景音乐”，编辑好背景音乐的设备名后，点击第二行序列号编辑框的右边扫一扫，按提示绑定操作即可。

九、时刻云 APP 远程控制

可在  界面的左上角“☰”列表中找到已添加的“背景音乐”，点击进入控制界面。如果“背景音乐”已经绑定在智能主机，可在  界面的“智能外设”里找到“背景音乐”，点击即可进入控制界面。

可远程控制背景音乐的“播放方式”、“歌曲进度”、“上/下一首”、“暂停/播放”、“歌曲列表”、“音量调节”（各分区可独立调节）；

