




SK-ZN01G 智能调光开关说明书

一、设备说明


本产品可支持钨丝灯、卤素灯、可控硅调光 LED，可调 21 档亮度（调亮 10 档，调暗 10 档）。




二、安装说明



4) 固定到暗盒里



5) 扣上钢化玻璃面板（请务必在断电状态下扣钢化玻璃面板，否则会影响触摸灵敏度）






6) 通电正常使用

三、操作说明

1) 方式一：主机与智能开关配对：

① 主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】；按【】键，再按【】键提示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。

② 控制器的操作

长按【开关】3秒以上，指示灯闪烁慢闪（1分钟后未对码超时退出）。学习成功主机语音提示“学习正确”。

2) 方式二：手机 APP 控制主机与智能开关学习

打开 APP 选择“设备”界面，在“智能设备”里选择“调光灯”根据图示长按“开关”键3秒，直至按键灯闪烁后点击 APP 上的“开始学习”，此时主机自动学习成功后会语音提示“学习正确”，即学习成功。可在 APP 上进行相关设置，例如**按键名称**、**定时任务**和**语音控制**等。

四、技术参数

【额定电压】220V/50Hz

【待机功率】 $\leq 0.5W$

【输出功率】 $\leq 500W/路$

【无线方式】LORA

【工作环境】温度:0~40℃湿度: $\leq 80\%RH$


【规格尺寸】86x86x30 mm (长 x 宽 x 厚)

【无线距离】 $\geq 1000m$ （开阔地）



SK-ZN01G 智能调光开关说明书

一、设备说明


本产品可支持钨丝灯、卤素灯、可控硅调光 LED，可调 21 档亮度（调亮 10 档，调暗 10 档）。




二、安装说明



4) 固定到暗盒里



5) 扣上钢化玻璃面板（请务必在断电状态下扣钢化玻璃面板，否则会影响触摸灵敏度）






6) 通电正常使用

三、操作说明

1) 方式一：主机与智能开关配对：

① 主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】；按【】键，再按【】键提示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。

② 控制器的操作

长按【开关】3秒以上，指示灯闪烁慢闪（1分钟后未对码超时退出）。学习成功主机语音提示“学习正确”。

2) 方式二：手机 APP 控制主机与智能开关学习

打开 APP 选择“设备”界面，在“智能设备”里选择“调光灯”根据图示长按“开关”键3秒，直至按键灯闪烁后点击 APP 上的“开始学习”，此时主机自动学习成功后会语音提示“学习正确”，即学习成功。可在 APP 上进行相关设置，例如**按键名称**、**定时任务**和**语音控制**等。

四、技术参数

【额定电压】220V/50Hz

【待机功率】 $\leq 0.5W$

【输出功率】 $\leq 500W/路$

【无线方式】LORA

【工作环境】温度:0~40℃湿度: $\leq 80\%RH$

【规格尺寸】86x86x30 mm (长 x 宽 x 厚)

【无线距离】 $\geq 1000m$ （开阔地）